

IOT-Modul *PSMEGA 2 (E)*



IOT-Erweiterung

Ergänzung zu den Anleitungen

PSMEGA 2 und PSMEGA 2 E

IOT-Modul *PSMEGA 2 (E)*

Teil 1 Allgemein	3
1.0 Warn- und Sicherheitshinweise für die Installation und Inbetriebnahme des Gerätes	3
1.1 Einsatzgebiete	3
1.2 Personalqualifikationen	3
1.3 Sicherheitshinweise für den Betreiber	3
1.4 Betriebsanleitung	3
1.5 Transport und Lagerung	3
1.6 Montage und Installation	3
2.0 Allgemeine Produktbeschreibung	3
3.0 Lieferumfang	3
4.0 Funktionen IOT-Modul	3
5.0 Aufbauzeichnung	3
6.0 Funktionsanzeige, Status-LED	4
7.0 Zu beachten	4
Teil 2	5
1.0 Inbetriebnahme	5
1.1 Allgemein	5
1.2 Auswahl des richtigen Mobilfunktarifs	5
1.3 Vorbereitung	5
2.0 Konfiguration	5
3.0 Menüpunkte der Software	5
3.1 IOT	5
3.2 PIN	5
3.3 Name	5
3.4 APN	5
3.5 NTP	5
3.6 Tel. Nr. 1 bis 4	5
3.7 Verzögerung	5
3.8 Wiederholung	5
3.9 Keep Alive	5
3.10 Zeitzone	6
3.11 Verbindungs-Typ	6
3.12 IOT Fehlerliste	6
4.0 Zustandsabfrage des IOT-Moduls	6
5.0 Zusätzliche Befehle des IOT-Moduls	6
6.0 Hinweis zum Einlegen der SIM-Karte	6
7.0 Zusätzlich angebotener Service: Vorkonfigurierung des IOT-Moduls	6
8.0 Technische Daten IOT-Modul	6
9.0 Normen IOT-Modul:	7
10.0 Entsorgung	7

IOT-Modul PSMEGA 2 (E)

Teil 1 Allgemein

1.0 Warn- und Sicherheitshinweise für die Installation und Inbetriebnahme des Gerätes

1.1 Einsatzgebiete, bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das IOT-Modul dient in Kombination mit **PSMEGA 2** oder **PSMEGA 2E** zur Übermittlung von Störmeldungen als SMS auf ein Mobil-telefon. Es sind nur SMS verfügbar.

Wenn E-Mail benötigt wird gibt es die Möglichkeiten über SMS zu E-Mail Forwarding/Relay/Gateway.

1.2 Personalqualifikationen

Das Personal für die Montage, Inbetriebnahme und Wartung des Schaltgerätes muss entsprechende Qualifikationen aufweisen.

1.3 Sicherheitshinweise für den Betreiber

Die bestehenden Vorschriften zur Unfallverhütung, des VDE und der örtlichen Energieversorgungsunternehmen sind zu beachten.

1.4 Betriebsanleitung

Bei der Montage, Inbetriebnahme und Wartung des Schaltgerätes ist die Betriebsanleitung zu beachten. Die dort aufgeführten Grenzwerte sind unbedingt einzuhalten.

1.5 Transport und Lagerung

Das Schaltgerät ist so zu lagern und transportieren, dass Beschädigung durch Stoß, Schlag und Temperaturen außerhalb des Bereiches von -10°C bis +50°C ausgeschlossen werden.

1.6 Montage und Installation

Es sollte für die Antenne ein Montageort gewählt werden, der nicht durch Gegenstände die viel Metall oder Wasser beinhalten verdeckt wird (Stahlbetonwände, Blechregale etc.). In der Nähe der Antenne und des IOT-Moduls, sollten sich zudem keine Geräte die starke elektrische Felder erzeugen befinden (Funkgeräte, elektrische Motoren etc.). Diese Umweltbedingungen können einen sehr negativen Effekt auf die Sende- und Empfangsleistung des Gerätes ausüben.

Um eine Fehlmontage zu vermeiden empfehlen wir vor der Montage die Empfangsqualität am vorgesehenen Montageort der Antenne zu überprüfen. Diese kann z.B. mit einem Mobiltelefon durchgeführt werden. Bei der Überprüfung sollte darauf geachtet werden, dass der gleiche Provider (Netzanbieter) verwendet wird, der auch für das IOT-Modul zum Einsatz kommt, da die Signalstärke von Provider zu Provider variieren kann.

Idealerweise sollte die Konfiguration vor Einbau am Montageort abgeschlossen sein.

Bei Inbetriebnahme ist darauf zu achten, dass der Akku vollständig geladen ist.



GEFAHR durch gefährliche Spannung!



Durch unsachgemäßen Umgang bei elektrischen Arbeiten droht Lebensgefahr durch elektrische Spannung! Diese Arbeiten dürfen nur vom qualifizierten Elektrofachmann durchgeführt werden.

2.0 Allgemeine Produktbeschreibung

Die Erweiterung IOT-Modul dient zur Übertragung von Alarmmeldungen, auch bei Ausfall der Netzspannung. Das Modul kann verschiedene Textmeldungen an bis zu 4 Telefonnummern senden. Der interne Akku, falls eingesetzt, wird automatisch geladen.

3.0 Lieferumfang

Das IOT-Modul ist vor Auslieferung bereits eingesetzt und auf Funktion getestet worden.

Folgendes Zubehör wird mitgeliefert:

Klebe-Antenne mit ca. 2,50 m Kabel (Auf Anfrage sind auch Kabelverlängerungen in den Längen 5m, 10m und 15m verfügbar) und Anleitung.

Ergänzung zur Anleitung **PSMEGA 2** und **PSMEGA 2E**.


4.0 Funktionen IOT-Modul

Im Störfall ertönt der interne Summer und eine Benachrichtigung wird via SMS versendet.


Die Stromversorgung mit dem Akku und der Ladeeinheit befinden sich im unteren Teil des Gehäuses. Das IOT-Modul, welches die Kommunikation mit einem Mobilfunktelefon ermöglicht, befindet sich unterhalb der oberen Platine.

5.0 Aufbauzeichnung

Abbildung 1: Aufbauzeichnung obere Platine IOT-Modul



IOT-Modul *PSMEGA 2 (E)*



SMA-Buchse für Antenne

6.0 Funktionsanzeige

Blaue LED (Status):



Dauerhaft Aus	= Das Modul ist abgeschaltet
Blinken	= Das Modul wird initialisiert
Dauerhaft ein	= Das Modul ist verbunden

Anzeige im Menü der PSMEGA:



Signalstärke:

- Kein Balken → keine Verbindung
- 1/2/3 Balken → Schlechte/gute/exzellente Verbindung

Status:

- IOT OFF → Modul ist ausgeschaltet
- CARD MISSING → Keine Simkarte eingelegt oder Simkarte wird nicht erkannt
- WRONG PIN → Falsche oder gar keine PIN eingegeben
- NEED PUK → PUK Eingabe erforderlich
- NO SERVICE → Initialisierung ist abgeschlossen aber es konnte noch keine Verbindung etabliert werden
- GSM/LTE/WCDMA/CAT-M1/NB-IOT → Das Modul ist verbunden mit dem angezeigten Mobilfunkstandard

SMS:

- Brief mit ✓ → Letzte SMS wurde erfolgreich gesendet
 - Nachfolgend die Anzahl der bereits gesendeten SMS seit Start der Steuerung
- Brief mit ✗ → Letzte SMS konnte aufgrund eines Fehlers nicht gesendet werden
 - Nachfolgend der Fehlercode
- Wird bei Neustart der Steuerung zurückgesetzt

APN:

- Im Menüpunkt APN wird die SMS Zeile durch APN ausgetauscht
- Hier wird der Verbindungsstatus zum APN angezeigt
- Anzeigen
 - GATT ATTACH → Verbindung zum Service wird aufgebaut
 - NO GATT → Keine Verbindung zum Service vorhanden
 - AUTO → APN wird automatisch bezogen
 - MANUAL → APN muss manuell eingegeben werden
 - DATA ERROR → Fehler beim Verarbeiten der Daten
 - CONNECTING → Verbindung zum Internet wird hergestellt
 - CONNECTED → Verbindung zum Internet wurde hergestellt

NTP:

- Im Menüpunkt NTP wird die SMS Zeile durch NTP ausgetauscht
- Hier wird der Verbindungsstatus zum NTP-Server angezeigt
- Anzeigen
 - Err 61 → Netzwerk Fehler
 - Err 62 → DNS Auflösungsfehler
 - Err 63 → Verbindungsfehler
 - Err 64 → Service Rückmeldefehler
 - Err 65 → Service Rückmelde Timeout
 - CONNECTED → Verbindung zum NTP-Server hergestellt und die Zeit erfolgreich abgerufen

7.0 Zu beachten bei Option NA

Die Steckschuhe am Akku dürfen nicht vertauscht werden. Zum Transport, zur Lagerung und zum Einsetzen der SIM-Karte ist der Stecker + vom Akku zu entfernen und der Kontakt am Akku mit beiliegender Tülle zu isolieren. Bei Inbetriebnahme muss der Anschluss zum Akku hergestellt werden. Die Inbetriebnahme muss durch einen qualifizierten Elektriker erfolgen.



Achtung! Bei Kurzschluss entstehen hohen Ströme!

Das Abnehmen, bzw. Hochklappen nach Lösen der 6 kleinen Schrauben links und rechts am Rand der Blende sollte vorsichtig erfolgen.

IOT-Modul *PSMEGA 2 (E)*

Teil 2

1.0 Inbetriebnahme

1.1 Allgemein

Durch falsche Einstellungen bzw. Anschlüsse kann es zu unerwünschten SMS-Aussendungen und damit verbundene Kosten kommen!

Die Inbetriebnahme darf grundsätzlich nur erfolgen, wenn das Modul berührungssicher in dem Gehäuse eingebaut ist.

Bei allen Arbeiten an der **PSMEGA 2** oder **PSMEGA 2E** mit IOT-Modul, muss das Gerät stromlos geschaltet und der Stecker vom Akku entfernt werden.

Im Zweifelsfall sind unbedingt Rückfragen bei Fachleuten, Sachverständigen oder dem Hersteller der verwendeten Baugruppe notwendig.

1.2 Auswahl des richtigen Mobilfunktarifs

Je nachdem wie hoch das Kommunikationsvolumen mit Ihrem Gerät ist, muss ein entsprechender Mobilfunktarif gewählt werden. Durch unsachgemäße Handhabung können hohe Mobilfunkkosten anfallen. Stellen Sie daher vor Inbetriebnahme sicher, dass ein entsprechender Mobilfunktarif gewählt wurde. Viele Anbieter haben entsprechende M2M-Tarife. (M2M = Machine to Machine)

1.3 Vorbereitung

Setzen Sie die SIM-Karte ein.

2.0 Konfiguration

Die Konfiguration findet direkt im Menü der **PSMEGA** statt. Eine Verbindung zu einem Computer oder Smartphone ist nicht nötig.

3.0 Menüpunkte der Software

3.1 IOT

Das Modul über den Menüpunkt „IOT“ aktivieren oder deaktivieren.

3.2 SIM-PIN eingeben

Hier wird die 4-stellige PIN-Nummer der eingesetzten SIM-Karte eingegeben. Wenn die SIM-Karte keine PIN erfordert, dann muss dieses Feld leer gelassen werden.

3.3 Name

Der Name der Steuerung, welcher in der SMS angezeigt wird.

3.4 APN

Der Access Point Name Ihres Internet/Mobilfunk Anbieters. Die Steuerung bezieht den APN automatisch, sollte dies nicht möglich sein werden Sie dazu aufgefordert den APN manuell einzugeben.

z.B.: Telekom → internet.telekom
Vodafone → web.vodafone.de

Wird **NUR** für den NTP benötigt.

3.5 NTP (Network Time Protocol)

Die Adresse vom Zeit-Server.

Standardeinstellung: ptbtime1.ptb.de

Wird **NUR** für den Zeitstempel in der SMS benötigt.

Hatte die Steuerung seit dem letzten Einschalten noch nie eine Verbindung zum Zeit-Server dann lautet der Zeitstempel

„80/01/01,00,00,01“ → Startet 1980

Zeitstempel-Format: „YY/MM/DD,hh,mm,ss“

- YY → Jahr
- MM → Monat
- DD → Tag
- hh → Stunden
- mm → Minuten
- ss → Sekunden

Sollte die Verbindung zum Zeit-Server abbrechen dann läuft die interne Uhr weiter.

3.6 Tel. Nr. 1 bis 4

Telefonnummern 1 bis 4

Wenn mehrere Nummern eingegeben werden, dann wird eine SMS an alle eingegebenen Nummern in der Reihenfolge 1 zu 4 gesendet. Die Tel.Nr. muss in dem folgenden Format eingegeben werden:

491234567890

Wobei die ersten 2 Ziffern der Länderkennzahl entsprechen.

3.7 Verzögerung

Die Verzögerung ist nur dann relevant wenn mehrere Telefonnummern eingetragen wurden.

Die erste SMS wird sofort gesendet aber die nachfolgenden SMS an die anderen Nummern werden um den eingestellten Wert verzögert.

Wenn der erste Empfänger die SMS quittiert indem er „Ok“ sendet, werden die restlichen Nummern ausgelassen.

3.8 Wiederholung

Wurde die SMS an alle eingetragenen Nummern gesendet wird nun die eingestellte Zeit gewartet bis der Sendervorgang erneut gestartet wird.

Wenn einer der Empfänger die SMS quittiert indem er „Ok“ sendet, wird die Wiederholung beendet.

3.9 Keep Alive

Eine Keep Alive SMS wird im eingestellten Intervall gesendet. Das Intervall startet zum Zeitpunkt der Einstellung.

z.B. Keep Alive ist abgeschaltet und wird geändert auf 1d(1 Tag), dann wird in 24 Stunden von jetzt an die SMS gesendet und wird alle 24 Stunden wiederholt

IOT-Modul PSMEGA 2 (E)

3.10 Zeitzone

Die Zeitzone, im GMT Format, wird für den NTP-Server verwendet um die korrekte Uhrzeit abzurufen.

Standardeinstellung: +01 → Deutschland, Schweiz, Österreich etc.

3.11 Verbindungstyp

Den Verbindungstypen kann man zwischen GSM und LTE-M umschalten.

Standardeinstellung: LTE-M (Teil von 5G) → Besserer Empfang und weniger Energieverbrauch als GSM

3.12 IOT Fehlerliste

In dieser Liste können sämtliche Fehlermeldung, die in der PSMEGA verfügbar sind, ein und ausgeschaltet werden.

Eingeschaltet heißt hier, dass bei Auftreten der Fehlermeldung die SMS an die eingestellten Nummern versendet werden.

4.0 Zustandsabfrage des IOT-Moduls

Durch Senden einer der Befehle aus der nachfolgenden Tabelle wird der aktuelle Zustand des Moduls als Nachricht zurückgeliefert. Die Befehle werden nur ausgeführt, wenn sie von einer eingetragenen Telefonnummer gesendet werden.

Wenn keine Bestätigungs-SMS innerhalb eines angemessenen Zeitraums folgt, sollten Sie den Befehl erneut senden. Bei den Befehlen ist Groß- und Kleinschreibung zu beachten.

Sendebefehl: State

Antwort: „Stationsname“
Pegel/Schwimmerschalter
Pumpe 1
Ströme Pumpe 1
Pumpe 2
Ströme Pumpe 2
Sammelstörmeldung

z.B.

PSMEGA2
SW1=1, SW2=1, SW3=0, HW=0
Pump1: On
I1=3.4A I2=3.3A I3=3.4A z.B.
Pump2: Off
I1=0A I2=0A I3=0A
SSM: Off

5.0 Zusätzliche Befehle des IOT-Moduls


5.1 Ok (Großes O, Kleines k)

Senden sie „Ok“ um:

- Um die Fehlermeldung, welche Sie per SMS erhalten haben, zu quittieren
 - Analog zum Quittieren über den Enter-Taster
- Um das Senden der SMS an weitere Nummern zu unterbinden

Nach dem die Steuerung das „Ok“ erhalten hat wird eine „Confirm“ (Bestätigung) SMS an Sie gesendet.

6.0 Hinweis zum Einlegen der SIM-Karte



Die SIM-Karte wird so wie in der Abbildung oben ca. bis zur Hälfte mit den Kontakten nach unten in den SIM-Karten-Halter geschoben.

7.0 Vorkonfiguration des IOT-Moduls

Es besteht die Möglichkeit das IOT-Modul werksseitig vorkonfigurieren zu lassen. Hierzu ist es notwendig uns eine SIM-Karte mit PIN und Telefonnummer zukommen zu lassen. (Auch die Telefonnummern an die Benachrichtigungen gesendet werden sollen) Ein nachträgliches Wechseln der SIM-Karte ist ohne eine Neukonfiguration des IOT-Moduls nicht möglich.

Auf Wunsch können wir Ihnen die Komplette Konfiguration inklusive eines Mobilfunkvertrags der Telekom anbieten (Grundgebühr 0,80 Euro/Monatlich 17 Cent pro SMS).

8.0 Technische Daten IOT-Modul

Betriebsspannung:	3,8 V/DC
Schutzart:	IP 54 (Antennen-Stecker montiert IP44)
Temperaturbereich:	-10 bis +50 °C
GSM-Band:	850/900/1800/1900 MHz
LTE-Band:	B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B14/B18/B19/B20/B25/B26/B27/B28/B66/B85

IOT-Modul *PSMEGA 2 (E)*

Grundlegende Anforderungen an die SIM-Karte:

- Die SIM muss ein SMS Senden und Empfang von Endgerät zu Endgerät gewährleisten
- Eine SIM die nur Senden vom Endgerät zum Server unterstützt reicht nicht aus
- Die meisten M2M- Karten (Machine-to-Machine) unterstützen normalerweise nur vom Endgerät zum Server
- Standard-Format
-

und sind daher meistens nicht zu verwenden

Software-Version Steuerung 0v3 Build 17

9.0 Normen

Zutreffende EG – Richtlinien:

EG – Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EG
EG – Richtlinie Elektromagnetische Verträglichkeit 2014/30/EG

Angewandte harmonisierte Normen insbesondere:

EN 60204 - 1: 2019
EN 60730 - 1: 2021
IEC 61000 - 6 - 3: 2006 +A1:2010
IEC 61000 - 6 - 2: 2016

Angewandte harmonisierte Normen GSM-Modul insbesondere:

Radio Equipment Directive 2014/53/EU

EN 301 511 V12.5.1
EN 301 908-1 V11.1.1
EN 301 908-13 V11.1.2
EN 303 413 V1.1.1

EN 301 489-1 V2.2.0
EN 301 489-3 V2.1.1
EN 301 489-19 V2.1.0
EN 301 489-52 V1.1.0
EN 55032: 2015

EN 62311: 2008

EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011 + A2: 2013

Technische Änderungen vorbehalten.

10.0 Entsorgung

Als Endverbraucher sind Sie gesetzlich (Batterieverordnung) zur Rückgabe aller gebrauchten Batterien und Akkus verpflichtet, eine Entsorgung über den Hausmüll ist untersagt!

Schadstoffhaltige Batterien, Akkus sind mit vorigem Symbol gekennzeichnet, die auf das Verbot der Entsorgung über den Hausmüll hinweisen. Die Bezeichnung für das ausschlaggebende Schwermetall sind:

Cd = Cadmium, **Hg** = Quecksilber, **Pb** = Blei.

Verbrauchte Batterien, Akkus sowie Knopfzellen können Sie unentgeltlich bei den Sammelstellen Ihrer Gemeinde, unseren Filialen oder überall dort abgeben, wo Batterien/ Akkus/ Knopfzellen verkauft werden!

Sie erfüllen damit die gesetzlichen Verpflichtungen und leisten einen Beitrag zum Umweltschutz.



IOT-Modul *PSMEGA 2 (E)*

SMS Fehlercode	Meaning
300	Mobile equipment (ME) failure. Mobile equipment refers to the mobile device that communicates with the wireless network. Usually it is a mobile phone or GSM/GPRS modem. The SIM card is defined as a separate entity and is not part of mobile equipment.
301	SMS service of mobile equipment (ME) is reserved. See +CMS error code 300 for the meaning of mobile equipment.
302	The operation to be done by the AT command is not allowed.
303	The operation to be done by the AT command is not supported.
304	One or more parameter values assigned to the AT command are invalid. (For PDU mode)
305	One or more parameter values assigned to the AT command are invalid. (For Text mode)
310	There is no SIM card.
311	The SIM card requires a PIN to operate. The AT command +CPIN (command name in text: Enter PIN) can be used to send the PIN to the SIM card.
312	The SIM card requires a PH-SIM PIN to operate. The AT command +CPIN (command name in text: Enter PIN) can be used to send the PH-SIM PIN to the SIM card.
313	SIM card failure.
314	The SIM card is busy.
315	The SIM card is wrong.
316	The SIM card requires a PUK to operate. The AT command +CPIN (command name in text: Enter PIN) can be used to send the PUK to the SIM card.
320	Memory/message storage failure.
321	The memory/message storage index assigned to the AT command is invalid.
322	The memory/message storage is out of space.
330	The SMS center (SMSC) address is unknown.
331	No network service is available.
332	Network timeout occurred.
340	There is no need to send message acknowledgement by the AT command +CNMA (command name in text: New Message Acknowledgement to ME/TA).
500	An unknown error occurred.

IOT-Modul *PSMEGA 2 (E)*

Notizen: